

MONTAGE VOORSCHRIFT OP- EN INBOUW HASPELKASTEN

Opbouw haspelkast:

Bij montage van een opbouwhaspelkast op een eventueel **niet** 100% vlakke achterwand, dienen er bij de bevestiging(s) punten tussen de wand en achterwand van de kast vullingen geplaatst te worden totdat de deur(en) evenredig met de kast sluit(en).

Inbouw haspelkast met daglijst:

Alvorens de haspelkast geplaatst wordt, dienen de maten van de Nis gecontroleerd te worden.

T.w.

- A. Nis diepte = kastdiepte minus 2 mm materiaaldikte van de daglijst.
- B. Nis hoogte en breedte = kastmaat plus minimaal 8 mm ruimte voor de daglijst.

Bij montage in de Nis de kast zodanig opvullen tot deze rondom 4 mm ruimte heeft voor de daglijst.

De kast zodanig centreren, dat de deur(en) evenredig met de kast sluit(en), waarna de kast vastgezet kan worden d.m.v. minimaal 8 mm dikke schroeven.

Als laatste de daglijst evenredig om de kast plaatsen d.m.v. :

- A. Vanaf binnenzijde kast vastschroeven
- B. Daglijst vastkitten op de Nis rand.