






**Bediening in
een handomdraai**




1




2




3




4




5



6



7



8



Inleiding

Lees dit voordat u uw Firemill gebruikt Voordat u Firemill voor de eerste keer gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing lezen. Het beschrijft hoe Firemill moet worden gebruikt en welke voorschriften er zijn.

Geen vervanger

Firemill is een aanvulling op uw standaard handbrandblusser, het is geen vervangend product..

Over Firemill

Tijd is van essentieel belang bij het bestrijden van een brand. Als snel wordt begonnen met blussen. Firemill is ontworpen om de implementatie tijd te verkorten door gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk te zijn.

Functie

Firemill is bedoeld om snel te reageren op kleine branden. Firemill is vooral geschikt voor kleine branden met vloeistoffen, oliën, gassen en elektrische apparatuur.

- laat geen blusresten achter
- vernietigt het brandende materiaal niet
- niet elektrische geleiden

FFiremill is daarom bijzonder geschikt voor gebruik in keukens en elektrische apparatuur.

Kooldioxide blust de brand

Als blusmiddel gebruikt Firemill hetzelfde type koolzuurpatroon dat wordt gebruikt om water te carboniseren. Als de koolzuurpatroon leeg is, vul je je Firemill eenvoudig weer met een nieuwe koolzuurpatroon. De koolzuurpatroon is aan de onderkant van de brandblusser bevestigd en wordt beschermd door de brandblusserbehuizing..

Hoe werkt kooldioxide

Koolstofdioxide is een kleurloos en niet giftig gas. Kooldioxide blust de brand door zuurstof af te schermen en te verdringen. Omdat de kooldioxide koud is, koelt het ook enigszins het vuur af, wat bijdraagt aan het blussen



Het gebruik brandblusser

Gebruik Firemill

Met Firemill brandblussers kun je kleinere branden blussen. Gebruik bij grote brand uw brandblusser en bel de brandweer.

Aktiveren Firemill

1. Houd de brandblusser vast met het mondstuk naar de onderkant van de vlammen gericht.
2. Draai de knop aan de onderkant van de brandblusser met de klok mee om de Firemill te activeren.
3. Blus door de Firemill heen en weer te bewegen zodat het vuur gedoofd wordt. Met voordeel kunt u de afsluiter tijdens het blussen meerdere keren openen en sluiten.
4. Blus indien nodig vaste stoffen na met water.
5. Als de knop los zit of op de koolzuurpatroon schuift, kunt u de knop verwijderen en de koolzuurpatroon direct draaien.

Kooldioxidepatroon

U kunt Firemill kopen met of zonder koolzuurpatroon. Merk op dat de kooldioxide patroon verzegeld is en moet worden geïnstalleerd om de Firemill te activeren. Als de koolzuurpatroon wordt gebruikt, moet u deze vervangen door een nieuwe, zelfs als er nog gas over is. Een lege koolzuurpatroon kan bij Firemill Nederland door een volle worden vervangen.

Koolzuur patroon verwijderen

1. Houd de Firemill met één hand vast en draai de knop aan de onderkant tegen de klok in totdat de knop en het koolzuurpatroon uit de Firemill komen.
2. Maak de koolstofdioxidecartridge los van de knop door de aluminium huls linksom te draaien terwijl u de kleinere plastic huls vasthoudt
3. Verwijder de koolzuur patroon.

Koolzuur patroon plaatsen

1. Verwijder de verzegeling en de beschermkap van de nieuwe koolzuurpatroon. Plaats de beschermkap op de gebruikte koolzuurpatroon.
2. Plaats de nieuwe cartridge in de knop (2) en draai de hulzen in de tegenovergestelde richting (3) totdat de cartridge stevig in de knop zit. Plaats de cartridge in de Firemill en sluit deze aan op de schroefdraad (4). Draai met de klok mee (5) tot hij onderaan staat.
3. Terwijl je verder draait, wordt Firemill geactiveerd, hij is nu klaar voor gebruik..

Oefenen met uw gezin

- **Nieuwe patroon hervullen.** We raden u aan Firemill uit te proberen als deze nieuw is, en ten minste eenmaal per jaar. Voel je vrij om van de gelegenheid gebruik te maken
- om met je gezin te oefenen.
Installeer na de training een nieuwe koolzuurpatroon zodat er altijd een volle patroon in uw Firemill zit.

Laat kinderen onder de 7 jaar nooit de brandblusser gebruiken.

Aangezien Firemill hervulbaar is, zou deze meerdere jaren meegaan. Daarom is het belangrijk om voor uw Firemill te zorgen.

Zorg goed

voor uw

Firemill

Verzorging en reiniging. Veeg de brandblusser af met een vochtige doek, eventueel met een mild schoonmaakmiddel.

- Gebruik nooit oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het polyethyleen plastic in de bodem en het mondstuk aantasten.
- Dompel Firemill nooit onder in water. Als Firemill drassig wordt, laat het water dan weglopen en laat het voor gebruik goed aan de lucht drogen. Het risico bestaat dat het water tijdens het gebruik bevriest, wat de werking nadelig beïnvloedt.

Algemeen veiligheidsregels

Lees voor uw eigen veiligheid de gebruiksaanwijzing van de brandblusser voor gebruik.

- Gebruik de brandblusser alleen bij kleine branden.
- Richt de brandblusser tijdens gebruik nooit op mensen of dieren. Er bestaat een risico op koelingsschade (6).
- Adem nooit koud gas van de brandblusser in.
- Raak na gebruik nooit het mondstuk van de brandblusser aan. Er bestaat een risico op koelingsschade.
- Plaats de brandblusser nooit in de buurt van een sterke warmtebron zoals een fornuis of element. Er bestaat explosiegevaar..
- Gebruik alleen koolzuurpatronen die zijn goedgekeurd voor de brandblusser. Andere koolstofdioxidepatronen kunnen in de brandblusser passen, maar kunnen de werking nadelig beïnvloeden, de brandblusser vernielen of een veiligheidsrisico vormen..
- Gebruik nooit een defecte brandblusser. Dit kan gevaarlijk zijn voor u en uw omgeving.

Als de brandblusser beschadigd is of niet goed werkt, neem dan contact op met het verkooppunt of laat het ons weten via info@firemill.nl.

Probeer het niet zelf te repareren.

Veiligheidsinstructie voor de koolzuurpatroon

- Bij transport moet de kooldioxidefles altijd worden losgekoppeld.
- Laat kleine kinderen nooit de koolzuurpatroon hanteren
- Bewaar de koolzuurpatroon nooit in de buurt van een sterke warmtebron zoals een fornuis of element. Er bestaat explosiegevaar.

- De blusser is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Als de koolzuurpatroon beschadigd is, breekt of niet goed werkt, probeer het dan niet zelf te repareren.

Garantievoorwaarden

Firemill garandeert de functionaliteit van het product gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie is alleen van toepassing op originele defecten, dat wil zeggen fabricagefouten of andere defecten die het product had voordat het werd verkocht. In het geval van een oorspronkelijke fout is Inventi Vidi verantwoordelijk voor het product dat wordt gerepareerd of dat u een nieuw product ontvangt. De garantie is niet van toepassing als het product is beschadigd door:

- Ongeval dat zich heeft voorgedaan nadat u het artikel heeft gekocht
- Verwaarlozing
- Abnormaal gebruik
- Dat u de verzorgings- en service-instructies niet heeft opgevolgd

Klachten

Klachten over Firemill dienen een omschrijving te bevatten van de manier waarop u denkt dat het product defect is. Het moet worden geretourneerd binnen een redelijke termijn nadat u het defect heeft ontdekt en vóór het einde van de garantieperiode. Adverteer het artikel op de plaats waar u het heeft gekocht en neem de bon mee.

Wanneer het product moet worden afgevoerd, moet het, in overeenstemming met nationale en internationale milieuvorschriften, worden teruggebracht naar de plaats van aankoop of naar een door de gemeente aangewezen recyclingstation.

